


40200-B ACP-13J

A	B
230	16J
270	18J
290	20J

セット部品は下記セットNo.で受注可です。
 口枠の部品は単体受注不可です。
 ()の部品は組込部品です。

941 : 201~203,NC2
 943 : 337~343
 972 : スプレー



ACP-16J Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類	員数	備考(I)	備考(II)
101	カバー		1		E0-40230-B-101
102	6 カクアナツキホタンホルト		2		E0-40230-B-102
103	ツリフック(メッキツキ)		2		E0-40230-B-103
104	ゴムイタ(ク0)		2		E0-40230-B-104
105	バッテリーカバーCOMP(L)		1		E0-40230-B-105
106	6 カクアナツキホルトセット		4		E0-40230-B-106
107	スプリングピッチ		2		E0-40230-B-107
108	アームピッチ		2		E0-40230-B-108
109	スプリングピッチ		2		E0-40230-B-109
110	リンクカバー		2		E0-40230-B-110
111	ブッシュ(フランジ)		2		E0-40230-B-111
112	テーパーピッチ(メッキツキ)		2		E0-40230-B-112
113	ブッシュ(フランジ)		2		E0-40230-B-113
114	6 カクアナツキホルトセット		2		E0-40230-B-114
115	リミットリツケイタ		1		E0-40230-B-115
116	6 カクアナツキホルトセット		1		E0-40230-B-116
117	ゴムイタ(バッテリーボス)		2		E0-40230-B-117
118	レギュレーター		1		E0-40230-B-118
119	チャージャーカバー		1		E0-40230-B-119
120	6 カクアナツキホルトセット		4		E0-40230-B-120
121	コードリールリツケフ ラケット		1		E0-40230-B-121
122	6 カクアナツキホルトセット		3		E0-40230-B-122
123	リンクカバー		1		E0-40230-B-123
124	6 カクアナツキホタンホルト		5		E0-40230-B-124
125	バッテリーカバーCOMP(R)		1		E0-40230-B-125
201	バックセット		1		E0-40230-B-201
202	クランプナット		1		E0-40230-B-202
203	ピストンロッドセット		1		E0-40230-B-203
204	シリンダーヘッドピッチ(メッキツキ)		1		E0-40230-B-204
205	ブッシュ・トライメット		2		E0-40230-B-205
206	E-リング		2		E0-40230-B-206
207	6 カクアナツキホルトセット		2		E0-40230-B-207
208	6 カクアナツキホルトセット		1		E0-40230-B-208
209	ツキテ(90度)		1		E0-40230-B-209
210	コウアホース		1		E0-40230-B-210
211	ツキテ(ストレート)		1		E0-40230-B-211
212	ツキテ(BUT)オリングイリ		1		E0-40230-B-212
301	バンドルアタリ(メッキツキ)		1		E0-40230-B-301
302	6 カクアナツキホタンホルト		2		E0-40230-B-302
303	バンドルジグ(メッキツキ)		1		E0-40230-B-303
304	ブッシュ(フランジ)		2		E0-40230-B-304
305	バンドルバネメタル(メッキツキ)		1		E0-40230-B-305
306	ホースクリュー(クホミツキ)		1		E0-40230-B-306
307	バンドルバネ		1		E0-40230-B-307
308	バンドルタイカバー		1		E0-40230-B-308
309	6 カクアナツキホタンホルト		1		E0-40230-B-309
310	ストップホルト(ウレタンツキ)		1		E0-40230-B-310
311	リョウマルキー		1		E0-40230-B-311
312	ホースクリュー(トカリツキ)		2		E0-40230-B-312

ACP-16J Fig1.フレーム部

部品No.	部品名称	種類	員数	備考(I)	備考(II)
313	バンドルガ		1		E0-40230-B-313
314	クランクセット		1	(315)	E0-40230-B-314
315	ブッシュ・ドライブメント		2		E0-40230-B-315
316	テーパー・ピンセット		2		E0-40230-B-316
317	クリスニツプル		2		E0-40230-B-317
318	クランクシャフト		1		E0-40230-B-318
319	6 カクアナツキネットセット		1		E0-40230-B-319
320	ロットセット		2	(321,323)	E0-40230-B-320
321	ブッシュ・ドライブメント		2		E0-40230-B-321
322	E-リング		2		E0-40230-B-322
323	ブッシュ・ドライブメント		4		E0-40230-B-323
324	アムSUB		2	(325)	E0-40230-B-324
325	ブッシュ・ドライブメント		4		E0-40230-B-325
326	アムロッドピン		2		E0-40230-B-326
327	ロード・ネイルシャフト		2		E0-40230-B-327
328	スプリングピン		4		E0-40230-B-328
329	ロード・ネイルセット(カラーツキ)		2	(330)	E0-40230-B-329
330	ネイルキャップ(グアイ)		4		E0-40230-B-330
337	E-リング		2		E0-40230-B-337
338	ブッシュ・ドライブメント		4		E0-40230-B-338
339	スラストバアリング		2		E0-40230-B-339
340	スプリング		2		E0-40230-B-340
341	キャスターCOMP		2		E0-40230-B-341
342	6 カクアナツキネットセット		2		E0-40230-B-342
343	シャリン(ACPヨウ)		2		E0-40230-B-343
344	ブッシュ		1		E0-40230-B-344
345	スタップリング		1		E0-40230-B-345
346	ハアリングカラー		1		E0-40230-B-346
347	ハアリング		1		E0-40230-B-347
348	テーパー・コハアリング		1		E0-40230-B-348
349	6 カクアナツキネットセット		4		E0-40230-B-349
350	センカイバ イフ(メタルツキ)		1		E0-40230-B-350
351	6 カクアナツキネットセット		2		E0-40230-B-351
352	6 カクアナツキネットセット		6		E0-40230-B-352
353	スパーサー		1		E0-40230-B-353
354	ネイル(クワニツトヨウ)		1		E0-40230-B-354
355	6 カクアナツキネット		8		E0-40230-B-355
941	シリンドラ-ブロック		1	201-203,NC2	E0-40230-B-941
943	キャスターアツ		2	337-343	E0-40230-B-943
972	*トリョウ		1		E0-40230-B-972

40200-B ACP-13J

A


B

A	B
230	16J
270	18J
290	20J

セット部品は下記物No.で受注可です。
 口枠の部品は単体受注不可です。
 ()の部品は組込部品です。

942 : 401~428

971 : オイル



ACP-16J Fig2.電装部

部品No.	部品名称	種類	員数	備考(I)	備考(II)
401	シ`1シカバ`-2(UP・DWアナリ)		1		E0-40230-B-401
402	6 カクアナツキホ`タンホ`ルト(PWツキ)		4		E0-40230-B-402
403	ロツカ`スイッチ(ソクト`)		1		E0-40230-B-403
404	リフトスイッチ		1		E0-40230-B-404
405	ハ`タライススイッチノ`セット		2	(406)	E0-40230-B-405
406	ホ`ロ`スクリュ`-(クホ`ミツキ)		4		E0-40230-B-406
407	カムホ`ツクスCOMP(センツキ)		1		E0-40230-B-407
408	シ`ユウジ`アナツキナハ`コネジ`		2		E0-40230-B-408
409	シ`ユウジ`アナツキナハ`コネジ`		4		E0-40230-B-409
410	マイクロスイッチ		2		E0-40230-B-410
411	シ`ユウジ`アナツキ ナハ`コネジ`		2		E0-40230-B-411
412	シ`1シスイッチカバ`-		1		E0-40230-B-412
413	スプ`リンク`シ`ソウバンテンスイッチ		1		E0-40230-B-413
414	リミットスイッチ		1		E0-40230-B-414
415	6 カクアナツキホ`タンホ`ルトセット		2		E0-40230-B-415
416	バンド`ルバ`イプ`サザエイタ		2		E0-40230-B-416
417	6 カクアナツキホ`タンホ`ルトセット		2		E0-40230-B-417
418	バンド`ルバ`イプ`セット		2	(419)	E0-40230-B-418
419	6 カクアナツキホ`タンホ`ルト		4		E0-40230-B-419
420	バンド`ルバ`リップ`		2		E0-40230-B-420
421	リミットスイッチ		1		E0-40230-B-421
422	スプ`リンク`シ`ソウバンテンスイッチ		1		E0-40230-B-422
423	スイッチカバ`-セット		1	(424)	E0-40230-B-423
424	6 カクホ`ルトセット		1		E0-40230-B-424
425	バンテンスイッチカバ`-ヒ`ン		1		E0-40230-B-425
426	E-リング`		2		E0-40230-B-426
427	ステアリング`カバ`-1セット		1	(428)	E0-40230-B-427
428	6 カクアナツキホ`タンホ`ルト(PWツキ)		3		E0-40230-B-428
429	マイクロスイッチ		1		E0-40230-B-429
430	シ`ユウジ`アナツキナハ`コネジ`		2		E0-40230-B-430
431	ハ`ッテリー`インジ`ケータ`-		1		E0-40230-B-431
432	ナハ`コネジ`セット		2		E0-40230-B-432
433	オジホ`タンスイッチ	A	1		E0-40230-B-433A
433	オジホ`タンスイッチ(ミツハ` 働`タ)	B	1		E0-40230-B-433B
434	キ`スイッチ		1		E0-40230-B-434
435	ヒ`ース`ホ`ルタ`-(センツキ)		1	(436)	E0-40230-B-435
436	カ`ラスカンヒ`ース`		1		E0-40230-B-436
437	マグ`ネットスイッチ(DC24)		1		E0-40230-B-437
438	6 カクアナツキホ`ルトセット		2		E0-40230-B-438
439	LED(コ`ト`ツキ)		1		E0-40230-B-439
440	ツメツキヒ`ース`		1		E0-40230-B-440
441	ヒ`ース`タ`イ		1		E0-40230-B-441
442	シ`ユウジ`アナツキナハ`コネジ`		2		E0-40230-B-442
443	タン`タ`イ		1		E0-40230-B-443
444	シ`ユウジ`アナツキナハ`コネジ`		2		E0-40230-B-444
445	ホ`ン(24V)		1		E0-40230-B-445
446	シ`ユウジ`アナツキナハ`コネジ`		2		E0-40230-B-446
447	コンタクター-(フ`レートツキ)		1		E0-40230-B-447
448	シ`ユウジ`アナツキナハ`コネジ`		2		E0-40230-B-448

ACP-16J Fig2.電装部

部品No.	部品名称	種類	員数	備考(I)	備考(II)
449	ACインバーター(コントローラ)		1		E0-40230-B-449
450	ジグリングアダプタハコネジ		4		E0-40230-B-450
451	6 カクアツキホルトセット		2		E0-40230-B-451
452	6 カクアツキホルトセット		2		E0-40230-B-452
453	バッテリー・DCリモコン(ACP)		1		E0-40230-B-453
454	6 カクアツキホルトセット		3		E0-40230-B-454
455	バッテリー(直送)		2		E0-40230-B-455
456	バックルホルト		2		E0-40230-B-456
457	ジグリングキ(タンツキ)		1		E0-40230-B-457
458	コードリール(コードツキ)		1		E0-40230-B-458
459	ナハコネジセット		2		E0-40230-B-459
460	マイクロスイッチ		1		E0-40230-B-460
461	ナハコネジセット		2		E0-40230-B-461
462	コントロールハンドルハーネス		1		E0-40230-B-462
463	スイッチハーネス		1		E0-40230-B-463
464	バッテリーコード		1		E0-40230-B-464
465	コンテションランプハーネス		1		E0-40230-B-465
466	インバーターハーネス		1		E0-40230-B-466
467	モーターハーネスアッシ		1		E0-40230-B-467
468	クドウユニット		1		E0-40230-B-468
469	ソレノイドバルブ		1		E0-40230-B-469
470	レハルゲージ		1		E0-40230-B-470
471	キー		1		E0-40230-B-471
942	コントロールハンドルブロック		1	401-430	E0-40230-B-942
971	*ハイトブロック		1		E0-40230-B-971